

Dígitos de recambio

AV041 - AV042



Recambio de marcador de persiana fabricado en plástico.

La numeración de los dígitos va del 0 al 9, ambos inclusive; y también marcador con los signos “+” y “-”.
El cambio se realiza mediante la elevación manual de una patilla.

VARIANTES

Dígitos de recambio Rojo AV041

Piezas de ricambio para:

Cuenta vueltas manual	AC070
Marcador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Marcador manual multideporte	AV040

Dígitos de recambio Negro AV042

Piezas de ricambio para:

Cuenta vueltas manual	AC070
Marcador manual de velocidad del viento / desplazamiento saltómetro	AV081
Marcador manual multideporte	AV040

